



## 120 AVEC ÉCHELLE CLASSIOUE 6003









- Installez la marche sur une base ferme. Ne pas plonger ou sauter de la marche ou de l'échelle. Retirez la marche de la piscine lorsque la
- température tombe sous le point de congélation. En hiver, la marche doit être storée à l'abri de la neige. Ne jamais soulever la marche par
- les rampes. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, utilisez des
- outils à piles. Assurez-vous qu'aucun matériel corrosif n'est ajouté à la
- marche ou à la quincaillerie. La marche doit être installée selon les procédures d'installation du fabriquant. Pour éviter toute blessure ou
- bris de toile, localisez et éliminez au moyen d'une lime toutes les arêtes vives ou coupantes des pièces de quincaillerie ou du plastique.
- causés par une mauvaise installation ou une utilisation abusive. Pour faciliter l'installation des rampes et de la quincaillerie, utilisez un
- Le fabriquant n'est pas responsable des dommages ou blessures tournevis pour aligner les trous.









# Spécialiste de la sécurité piscine


### GARANTIE DU FABRICANT


1 an sur la marche. 1 an sur échelle extérieure. 1 an sur la quincaillerie.


## H2O AVEC ÉCHELLE CLASSIOUE 6003














## ALARMEPISCINE Spécialiste de la sécurité piscine

#### GARANTIE DU FABRICANT

l an sur la marche. l an sur échelle extérieure. l an sur la quincaillerie.